

SPRECHENDER WECKER

GEBRAUCHSANWEISUNG

• ANZEIGEN DER ZEIT:

1. OBEN AUF DIE UHR KLOPFEN, WORAUF DER WECKER DIE GENAUE ZEIT ANZEIGT.
2. DIE TASTE GEDRÜCKT HALTEN, WORAUF DER WECKER JE NACH DER UNTEN BESCHRIEBENEN EINSTELLUNG LAUTE ODER LEISE HAHNSCHREIE ODER PIEPTÖNE ABGIBT.

• EINSETZEN DER BATTERIEN:

1. BATTERIEFACHDECKEL UNTERHALB DER ANZEIGE ENTFERNEN.
2. BATTERIEN TYP EINLEGEN UND DECKEL WIEDER AUFSETZEN.
3. ACHTEN SIE BEIM EINLEGEN DER BATTERIEN AUF DIE RICHTIGE POLARITÄT.
4. LEUCHTET DIE ANZEIGE NACH EINSETZEN DER BATTERIEN NOCH NICHT. DRÜCKEN SIE DIE TASTE 'RESET' UND DIE UHR STARTET.

• EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. DIE BEIDEN TASTEN RECHTS DIENEN ZUM EINSTELLEN DER STUNDE UND DER MINUTEN. TASTE GANZ RECHTS DRÜCKEN, WORAUF DIE MINUTEN JEDESMAL UM EINE EINHEIT ERHÖHT WERDEN UND GLEICHZEITIG EIN TON ABGEGEBEN WIRD. ZUM EINSTELLEN DER STUNDE AUF GLEICHE WEISE DIE ZWEITE TASTE VON RECHTS BENÜTZEN.

• EIN- UND AUSSCHALTEN DES WECKERS:

1. DRITTE TASTE VON RECHTS DRÜCKEN, UM DEN WECKER EIN- ODER AUSZUSCHALTEN, WOBEI JEDESMAL EIN TON ABGEGEBEN WIRD. WENN DER WECKER EINGESCHALTET IST, IST AN DER ANZEIGE EINE KLEINE GLOCKE SICHTBAR.
2. UNABHÄNGIG DAVON, OB DER WECKER EIN- ODER AUSGESCHALTET WIRD, ZEIGT DIE UHR AKUSTISCH DIE EINGESTELLTE WECKZEIT AN.

• EINSTELLEN DER WECKZEIT

1. DRITTE TASTE VON RECHTS GEDRÜCKT HALTEN UND DIE STUNDE UND MINUTEN DER WECKZEIT EINSTELLEN.

• ABSTELLEN DES WECKERS

1. EINFACH OBEN AUF DIE UHR KLOPFEN.

• UM DEN KNOPF "NICKERCHEN" ZU AKTIVIEREN:

- WENN DER ALARM AUFHOERT, KANN DIE UHR AUF "NICKERCHEN" EINGESTELLT WERDEN, INDEM DER "ZEIT" KNOPF FÜR EINIGE SEKUNDEN NACH UNTEN GEDRUECKT WIRD. EIN "BA BA" TON ZEIGT AN, DASS DIE "NICKERCHEN" EINSTELLUNG EINGEGEBEN IST. DER ALARM SCHALTET SICH NACH NEUN MINUTEN WIEDER AUS.

• EINSTELLEN DER ART DES WECKTONES, DER AUTOMATISCHEN AKUSTISCHEN STUNDENANZEIGE UND DER LAUTSTARKE AN DEN 3 SCHALTERN

1. ZUM EINSTELLEN DER ART DES WECKTONES: SCHALTER RECHTS NACH RECHTS SCHIEBEN, UM DEN PIEPTON EINZUSTELLEN, UND NACH LINKS, UM DEN HAHNSCHREI EINZUSTELLEN.
2. EINSTELLEN DER AUTOMATISCHEN AKUSTISCHEN STUNDENANZEIGE: MITTLEREN SCHALTER NACH LINKS SCHIEBEN, WENN EINE AUTOMATISCHE AKUSTISCHE STUNDENANZEIGE ERFOLGEN SOLL. SCHALTER NACH RECHTS SCHIEBEN, WENN DIESE FUNKTION NICHT ERWÜNSCHT IST.
3. DER SCHALTER DIEN TUM ZUM EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE. SCHALTER FÜR LEISEN TON NACH RECHTS UND FÜR LAUTEN TON NACH LINKS SCHIEBEN.

• ANMERKUNG:

- DIE BATERIELEBENSDAUER BETRÄGT RUND 6 MONATE. BATTERIEN AUSWECHSELN, WENN DIE FARBE DER DIGITALANZEIGE HELLER UND DER TON LEISER WIRD.