



Sprechende Funkuhr mit Alarmfunktion

Bedienungsanleitung

Diese Funkuhr empfängt das DCF77 Funkzeitsignal des Normalzeitsenders in Frankfurt. Sobald die Uhr das Zeitsignal empfängt, synchronisiert diese die Zeitanzeige mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Sekunde. Vermeiden Sie die Aufstellung der Uhr an Orten, wo der Empfang des Zeitsignals gestört werden kann, wie z.B. in der Nähe von Fernsehgeräten, auf Metalloberflächen, neben Computern oder bei anderen Geräten, die Störsignale aussenden könnten, um einen optimalen Empfang des Zeitsignals zu gewährleisten.

Funktionsmerkmale:

- Weibliche Stimme mit vollem Frequenzumfang für eine natürlich klingende Ansage der Zeit und des Datums.
- Funkgesteuerte Umschaltung von Sommer- zur Winterzeit.
- Ansage der Zeitzone und von Sommer- bzw. Winterzeit.
- Wahlmöglichkeit der Zeitzone: Zentraleuropäische Zeit (MEZ) oder westeuropäische Zeit (UTC).
- LCD Anzeige mit Sekunden, Datum, Monat, Wochentag und Alarmzeit.
- Wochentaganzeige in deutscher Sprache.
- Stundenansage-Funktion: Der Benutzer kann selbst festlegen, zu welcher Stunde die Stundenansage beginnen und enden soll.
- Einfache und problemlose Einstellung der Alarmzeit.
- Extra langer 5 Minuten Alarmton mit Ansage der aktuellen Zeit.
- 5 Minuten Schlummerfunktion.
- Lautstärkeeinstellung für "laut" und "leise".
- Ansage bei niedrigem Batteriestand.



Batterie - Installation und Auswechseln

Dieses Gerät verwendet 2 Batterien des Typs "AA" (oder einen äquivalenten Typ). Bitte öffnen Sie zum Installieren/Auswechseln das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes. Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätsangaben ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder. Nachdem alle Batterien eingelegt wurden, erfolgt automatisch die Ansage "Hallo, Sie haben ein einmaliges Chronometer, das seine Zeit mit der Atomuhr bei DCF synchronisiert. Sie haben 24 Stunden am Tag die exakte Zeit. Testen Sie bitte", um die Ansagefunktion zu demonstrieren. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Hinweis:

1. Wenn die LCD Anzeige undeutlich wird, oder die Tonqualität nachlässt, dann bedeutet dies, dass die Batterien schwächer werden. Wenn die Batterieleistung nachlässt, warnt Sie der Wecker nach dem Sprechen der Zeit mit der Ansage „Meine Batterien sind sehr schwach, bitte ersetzen Sie meine Batterien.“ Bitte legen Sie in diesem Fall neue Batterien ein.
2. Betätigen Sie die "RESET-TASTE" im Batteriefach einmal, um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

Der Empfang des Funkzeitsignals

Dieses Gerät sucht nach dem Einlegen der Batterien automatisch nach dem Funkzeitsignal. Das Funkzeitsymbol erscheint blinkend rechts in der Anzeige, wodurch der Empfang des Zeitsignals angezeigt wird. Die Synchronisation der Zeitanzeige dauert ca. 3-15 Minuten, wenn ein Funkzeitsignal vorhanden ist. Anschließend wird die korrekte Uhrzeit angezeigt. Der Funkzeit-Empfangsindikator erscheint mit drei Wellen (und blinkt nun nicht mehr), wodurch angezeigt wird, dass der Funkzeitempfang erfolgreich war. Das Gerät sagt nun die Zeitzone, das Datum und die aktuelle Uhrzeit.

Hinweis:

- A. Wenn Sie die AUFWÄRTS- (UP) oder ABWÄRTS- (DOWN) Taste während des Funkzeitsignal-Empfangs betätigen, um die Anzeige für die Stunde/Minute/Jahr/Monat/Datum einzustellen, wird der Funkzeitsignalempfang sofort abgebrochen.
- B. Betätigen Sie die TEST-TASTE bis Sie einen Piepton hören, um das Funkzeitsignal erneut zu aktivieren.

Sommer und Winterzeit

Dieses Gerät stellt die Anzeige automatisch für Sommer/Winter ein, sobald das Zeitsignal empfangen wird. Wenn die Sommerzeitanzeige eingestellt ist, erscheint der "D.S.T."-Indikator und die Stundenanzeige wird automatisch eine Stunde vor gestellt.

Demo-Stimme anhören

Sie können die Demo-Stimme jederzeit aufrufen, indem Sie die DEMO-TASTE (im Batteriefach) betätigen.

Ansagelautstärke einstellen

Stellen Sie den "VOL"-SCHALTER (LAUTSTÄRKE) auf die Position "HI" (HOCH), um eine lautere Ansage einzustellen. Stellen Sie den Schalter in die Position "LOW" (NIEDRIG), um eine leise Ansage einzustellen.

Ansage von Zeit, Datum und Zeitzone

Betätigen Sie die SCHLUMMERN-TASTE (SNOOZE) **einmal** (ausgenommen im Einstellmodus und während der Alarm ertönt) und die aktuelle **Uhrzeit** wird angesagt, z.B. "Guten Tag, jetzt ist es zwölf Uhr fünfzehn".

Drücken Sie die TASTE schnell **zweimal** in Folge, hören Sie das aktuelle **Datum**, z.B. "Heute ist Sonntag, erster März".

Betätigen Sie die TASTE **dreimal** in Folge, wird die **Zeitzone** angesagt. Es erfolgt die Ansage: "Sie sind nun in der zentraleuropäischen Zeit" oder "Sie sind nun in der westeuropäischen Zeit".

Uhrzeit, Zeitzone und Kalender manuell einstellen

Da das Gerät die Zeitanzeige über den Funkzeitsignalempfang einstellt, kann es sein, dass das Signal am Aufstellungsort nur schwach und mit nicht ausreichender Stärke empfangen werden kann. In diesem Fall erscheint das Indikator Symbol, um anzuzeigen, dass der Empfang nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Versuchen Sie das Gerät für einen besseren Empfang zu drehen, oder an einem anderen Ort aufzustellen, um einen besseren Empfang zu erzielen und starten Sie den Funkzeitempfang erneut. Wenn das Funkzeitsignal auch dann noch nicht empfangen werden kann, können Sie die Zeit auch manuell einstellen.

Zum Einstellen der Zeit halten Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET) gedrückt, bis die Anzeigestellen für das Jahr blinken und "**Einstellung Jahr**" angesagt wird. Betätigen Sie nun die AUFWÄRTS- ODER ABWÄRTS-TASTEN, um das Jahr einzustellen.

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET) einmal. Die Anzeigestellen für den Monat und das Datum blinken nun und "**Einstellung Datum**" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste, um die Anzeige einzustellen. Bei jedem Druck auf die AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste wird die Anzeige um einen Tag aufwärts oder abwärts eingestellt und die Monatsanzeige wechselt, sobald ein voller Monat durchlaufen wurde.

Betätigen Sie die Taste (TIME/CAL SET) erneut, um die **Zeitzone** auszuwählen. Es erfolgt die Ansage "**Einstellung Zeitzone**". Stellen Sie die Zeitzone mit den Tasten AUFWÄRTS- und ABWÄRTS ein. Es sind zwei Zeitzonen verfügbar: Zentraleuropäische oder westeuropäische Zeit.

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET) einmal. Die Anzeigestellen für die Stunde und Minute blinken nun und "**Einstellung Zeit**" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste, um die Anzeige einzustellen. Bei jedem Druck auf die AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste wird die Anzeige um eine Minute oder Stunde aufwärts b.z.w. abwärts eingestellt und die Stundenanzeige wechselt, sobald 00 überschritten wird. Die Ansage der eingestellten Zeit erfolgt, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET), um die Einstellung zu beenden. "**Einstellung beendet**" wird nun angesagt. Halten Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-TASTE während der Einstellung gedrückt, und die entsprechende Anzeigestelle wird nun schnell aufwärts eingestellt.

Hinweis: Bei der Einstellung von Jahr/Datum/Zeit wird die entsprechende Einstellung angesagt.

Z.B.: Einstellung des Jahres 2020: "Jahr zweitausendzwanzig" wird angesagt; Einstellung des Datums 10. Januar (Samstag): "Samstag, zehnter Januar" wird angesagt.

Einstellung 14:30: "Vierzehn Uhr dreißig" wird angesagt.

Alarmzeit einstellen

Betätigen Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste einmal, um die Alarmzeiteinstellung zu beginnen. Die Alarmzeitanzeige blinkt nun und "**Einstellung Wecker**" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste nochmals, um die Alarmminute einzustellen; die Stundenanzeige wird aufwärts eingestellt, sobald "00" überschritten wird (die Alarmzeit wird bei jedem Druck auf die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Tasten angesagt). Halten Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Tasten gedrückt, um die Einstellung jeweils schnell in der entsprechenden Richtung durchlaufen zu lassen. Berühren Sie 5 Sekunden keine Taste, um die Alarmzeiteinstellung zu beenden.

Alarm / Stundenansage aktivieren

Stellen Sie die ALARM-Taste in die "OFF"-Position, um sowohl die Alarmfunktion als auch die Stundenansage zu deaktivieren.

Alarmfunktion:

Stellen Sie die ALARM-Taste (an der Seite der Uhr) auf "ON", um die Alarmfunktion einzuschalten. Die eingestellte Alarmzeit wird nun angesagt (z.B. "*Der Wecker wird um 7 Uhr klingeln*") und der Alarm-Indikator erscheint in der Anzeige. Sobald die Zeitanzeige die eingestellte Alarmzeit erreicht, wird die aktuelle Zeit angesagt (z.B. "*Guten Morgen. Jetzt ist es sieben Uhr*") und ein Signalton ist 5 Minuten lang zu hören. Betätigen Sie die SCHLUMMERN-TASTE (SNOOZE), um die Weckwiederholung zu aktivieren, der Alarm wird abgeschaltet und ertönt nach 5 Minuten erneut. Bringen Sie den ALARMSCHALTER in die "AUS" Stellung oder in die "STUNDENANSAGE"-Einstellung, um den Alarm abzuschalten, ohne die Weckwiederholung zu aktivieren.

Stundenansage-Funktion:

Hinweis: Das Zeitintervall für die Ansage ist von 8 Uhr bis einschließlich 22 Uhr voreingestellt. Wenn Sie das Ansageintervall nicht verändern, sagt das Gerät die vollen Stunden zwischen 8 Uhr und 22 Uhr an.

Wenn Sie die ALARM-Taste auf die "STUNDENANSAGE" Einstellung stellen, wird "*Zeit Ansage ein*" angesagt und das Gerät spricht nun stündlich während des eingestellten Zeitanzeige-Intervalls die volle Stunde. 5 Sekunden vor der stündlichen Zeitanzeige ertönen mehrere Signaltöne, anschließend wird die Zeit angesagt, z.B. „jetzt ist es elf Uhr.“

Ansageintervall einstellen:

Betätigen Sie die TASTE "AN.SET" (ANSAGE EINSTELLEN) im Batteriefach und halten sie gedrückt, bis "*Einstellung Ansage Startzeit*" angesagt wird, "ST" erscheint in der Anzeige, wobei die Startzeit blinkt. Stellen Sie die Anzeige nun mittels der "AUFWÄRTS"- oder "ABWÄRTS"-TASTEN ein. Betätigen Sie die "AN.SET"-TASTE nochmals, um die Zeit für die Zeitanzeige einzustellen. "*Einstellung Ansage Endzeit*" wird nun angesagt und in der Anzeige erscheint "END" (ENDZEIT), wobei die Endzeitanzeige blinkt. Stellen Sie die Anzeige nun mittels der AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-TASTEN ein.

Hinweis: Während der Einstellung wird die Start/Endzeit für das Ansageintervall angesagt, nachdem Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-TASTE betätigen.

Betätigen Sie die TASTE ANS.SET (ANSAGE EINSTELLEN) nochmals, um die Einstellung des Ansageintervalls abzuschließen. Der Einstellmodus wird mit der Ansage des eingestellten Zeitintervalls verlassen. (z.B. "*Ansage startet um Acht Uhr und endet um Zweiundzwanzig Uhr*" wird angesagt)

Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach

Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen

Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen

“durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677