

Gebrauchsanweisung



Sprechende Analoguhr mit 1 Tastenbedienung



Diese Uhr ist mit 2 neuen Funktionen ausgestattet:

- **Nur eine Batterie für Analoguhrwerk und Sprache**
- **Batterie Schutzfunktion: Drücken und halten Sie S1 und die Sprache wird aktiviert bzw. deaktiviert.**

Basisfunktionen:

S1	(rechts oben)	Ansage der Uhrzeit / Ein- und Ausschalten der Sprachfunktion
S2	(links unten)	Stundeneinstellung
S3	(rechts unten)	Minuteneinstellung

Da Minuten und Stunden bei der Einstellung sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die richtige Uhrzeit der Sprachansage leicht einstellen. Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden über zwei verschiedene Uhrwerke und 1 Batterie gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerenden Batterien oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

Zeigerwerk einstellen

Ziehen Sie die Krone (rechts in der Mitte) vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die aktuelle Zeit einzustellen, anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

Ansage der Uhrzeit

Betätigen ein Mal S1 (rechts oben) und die Uhrzeit wird angesagt.
Drücken und halten Sie S1 und die Sprachausgabe wird deaktiviert bzw. wieder aktiviert.

Zeit für die Sprachausgabe einstellen

Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. Stecknadel oder Büroklammer) zur Betätigung von S2 (links unten) zur STUNDENEINSTELLUNG und S3 (rechts unten) zur MINUTENEINSTELLUNG.

Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Batterie-Rücknahme: Das Produkt enthält 1 Lithium 2025 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677