

Gebrauchsanweisung



Sprechende Analoguhr mit 1 Tastenbedienung



Basisfunktionen

- S1** (rechts oben) **Ansage der Uhrzeit / Batteriesparfunktion**
- S2** (links unten) **Stundeneinstellung,**
- S3** (rechts unten) **Minuteneinstellung**

Da Minuten und Stunden bei der Einstellung sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die richtige Uhrzeit der Sprachansage leicht einstellen. Das Zeigerwerk und die Sprache werden über zwei verschiedene Uhrwerke und 1 Batterie gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerender Batterie oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

Batteriesparfunktion

Drücken und halten Sie S1 (=Taste rechts oben, an 2 Uhr Position) für 5 Sekunden, es ertönt 1 Signal und die Sprachausgabe wird aktiviert. Halten Sie S1 für 10 Sekunden gedrückt, ertönen 2 Signale und die Sprachausgabe wird deaktiviert.

Zeigerwerk einstellen

Ziehen Sie die Krone (rechts in der Mitte) vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die aktuelle Zeit einzustellen, anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

Ansage der Uhrzeit

Betätigen die Taste S1 (rechts oben) und die Uhrzeit wird angesagt.
Drücken und halten Sie S1 und die Sprachausgabe wird deaktiviert bzw. wieder aktiviert.

Zeit der Sprachausgabe einstellen

Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, z.B. Stecknadel oder Büroklammer zur Betätigung von Taste S2 (links unten) zur Einstellung der Stunden und S3 (rechts unten) zur Minuteneinstellung.

Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Batterie-Rücknahme: Das Produkt enthält 1 Lithium 2025 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677